



CALEFACTOR CERÁMICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: KPT-80

LEA Y GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES



POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS

Para evitar incendios, choques eléctricos, quemaduras y otros daños personales, hay que respetar unas medidas básicas de seguridad cuando utilice aparatos eléctricos.

Por su propia seguridad y para que pueda efectuar un uso correcto, por favor, lea este manual con atención antes de utilizar su calefactor por primera vez

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

1. El voltaje del aparato debe ser igual al de la red eléctrica de su casa. Use la sección de cable adecuada
2. ¡Las entradas y salidas de aire del calefactor no deben quedar nunca obstaculizadas!
3. No mueva nunca el calefactor mientras esté en marcha. Desenchúfelo siempre que no esté siendo utilizado.
4. No utilice nunca el calefactor si el cable o el propio aparato están estropeados. Este electrodoméstico sólo puede ser abierto y reparado por personal autorizado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

Cuando use electrodomésticos, siga siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

AVISO - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños personales o materiales:

1. Conecte siempre el aparato a una fuente de alimentación del mismo voltaje, frecuencia y potencia nominal a la indicada en la placa de identificación del producto.
2. Retire todo el material de embalaje y compruebe que el producto está en buenas condiciones.
3. No permita a los niños que jueguen con el material de embalaje (por ejemplo, las bolsas de plástico)
4. Es necesario vigilar la unidad siempre que haya niños utilizando el calefactor o que estén cerca de él. No permita a los niños que usen el aparato como si fuera un juguete
5. No ponga en funcionamiento ningún aparato que tenga el cable o la clavija estropeada, ni si el producto presenta un mal funcionamiento o si está golpeado o aparece dañado de algún modo. Devuelva el producto y el material de embalaje a la tienda donde lo adquirió para que lo examinen, reparen o sustituyan.
6. Antes de desenchufar el producto de la corriente, asegúrese de que lo ha apagado. Cuando toque la unidad, hágalo con las manos secas. Caso contrario podrá recibir una descarga eléctrica.
8. Antes de utilizarlo, compruebe que el cable es lo suficientemente largo y colóquelo de modo que no entre en contacto con ninguna parte del calefactor.
9. Mientras el calefactor esté siendo utilizado, algunas partes estarán calientes. Para desplazarlo, cójalo exclusivamente por el asa.
10. No utilice el calefactor en áreas como garajes, donde se acumulen o utilicen petróleo, pintura u otras sustancias inflamables.

11. No lo utilice cerca del mobiliario, animales, cortinas u otros objetos inflamables. Mantenga los materiales combustibles como el mobiliario, ropas y otros alejados, por lo menos a 1 metro de distancia del calefactor.
12. No coloque el cable por debajo de la moqueta ni lo cubra con alfombras o muebles. Coloque el cable de modo que no pueda tropezar con él.
13. No coloque el calefactor sobre la ropa de cama ni sobre una moqueta, ya que puede bloquear las salidas.
14. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja ni exponga el producto ni el cable a la lluvia, humedad ni a cualquier otro líquido diferente del necesario para un funcionamiento correcto del producto.
15. Este producto no puede ser utilizado en la proximidad inmediata de agua, como es el caso de la bañera, barreños, piscinas etc., en los que es muy probable que caiga o que le salpique agua.
16. Apague y desenchufe el aparato de la red cuando no esté siendo utilizado, o antes de limpiarlo, o antes de abrirlo para repararlo o ensamblarlo de nuevo después de reparado. Desenchúfelo tirando de la clavija. No tire del cable.
17. Una causa común de sobrecalentamiento es el polvo acumulado y la pelusa que entran dentro del calefactor. Elimine de forma regular estos depósitos. Para ello, desenchufe el calefactor, deje que se enfríe y posteriormente límpielo como viene indicado en la sección de Cuidados, Limpieza y Almacenamiento.
18. No conecte ningún otro electrodoméstico en el mismo enchufe en el que ha conectado su calefactor. Puede provocar una sobrecarga eléctrica.
19. Evite utilizar alargadores ya que estos cables pueden sobrecalentarse y provocar fuego.
20. Utilice el aparato sólo para los usos indicados en este manual.
21. No apto para uso en exteriores. **PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.**
22. No deje el aparato abandonado cuando estén encendido.
23. No coloque objetos sobre el producto ni permita que los objetos obstruyan las entradas o salidas de aire ni que funcione cerca de muros o cortinas, etc. No cubra la unidad mientras esté en funcionamiento.
24. No ubique el calefactor justamente por debajo de un enchufe de pared.
25. La utilización de accesorios no recomendados ni vendidos por el distribuidor del producto pueden originar heridas o accidentes personales o materiales.
26. Este producto fue concebido exclusivamente para uso doméstico.
27. Utilice este calefactor tal y como recomendamos en este manual. Cualquier otro uso, no recomendado por el fabricante puede provocar incendio, choques eléctricos o accidente personal y anular la garantía.
28. El aparato de calefacción no se puede poner debajo de una base de toma de corriente.
29. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben de realizarlo los niños sin supervisión.
30. Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
31. Los niños desde los 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular, y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

32. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.


UBICACIÓN

1. El aparato debe colocarse a una distancia de protección de 1m de cualquier objeto inflamable (por ejemplo, cortinas, muros u otras estructuras).

CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Utilice alargadores homologados de acuerdo con la placa energética de su aparato.
2. No coloque el cable debajo de la moqueta. No coloque por encima del cable alfombras, felpudos ni otros artículos similares. Coloque el cable de modo que no pueda tropezar con él.
3. Nunca tire del cable para desenchufar el aparato.
4. Desenchufe el aparato cuando no esté siendo usado.
¡Atención! Este aparato sólo puede ser utilizado en el ámbito doméstico y no en el ámbito industrial.

CONOZCA SU CALEFACTOR



1. INDICADOR LUMINOSO

2. TERMOSTATO

3. INTERRUPTOR


4. SALIDA DE AIRE

ANTES DE UTILIZARLO

1. Antes de utilizarlo, retire todo el material de embalaje e inspeccione la unidad por si tuviera algún golpe u otro daño. Si hubiera algún golpe, arañazo u otro daño, por favor, diríjase al local donde lo adquirió y pida que se lo sustituyan por otro.
2. Compruebe que el lugar en el que va a instalar el calefactor no se encuentre debajo de un enchufe eléctrico y que haya un enchufe vacío disponible cerca.


UTILIZAR EL CALEFACTOR

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:



SÍMBOL	FUNCIÓN
0	OFF
*	Ventilador sin calor
I	750W (Calor- baja emisión)
II	1500W (Calor- alta emisión)

TERMOSTATO:



Coloque el termostato en el “máximo” y ponga en marcha el aparato hasta que alcance la temperatura deseada. Gire el termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el calefactor emita una señal acústica y se apague.

La temperatura marcada se mantendrá constante ya que el aparato se encenderá y apagará automáticamente.

Por favor, tenga en cuenta que el aparato no se encenderá a no ser que la temperatura de la habitación sea inferior a la marcada en el termostato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

- En caso de un sobrecalentamiento, existe un sistema de seguridad que apaga automáticamente el calefactor. Después de una fase de enfriamiento, el aparato estará de nuevo preparado para su uso.
- Si siente que continúan el problema anterior, desenchufe el aparato y consulte al distribuidor autorizado o al servicio de Asistencia técnica.
- Mientras esté en funcionamiento, no toque ni cubra la salida de aire. Ello puede provocar que la unidad se sobrecaliente y que el sistema de seguridad entre en funcionamiento.

MANTENIMIENTO

- Su calefactor debe estar desenchufado de la corriente eléctrica antes de proceder a su limpieza
- Limpie el interior del aparato con un trapo ligeramente humedecido o con un cepillo o plumero para eliminar el polvo.
- Nunca utilice productos abrasivos o inflamables como bencina o alcohol para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja el calefactor en agua.
- Limpie la entrada y salida de aire regularmente con un aspirador.

- Si no va a utilizar su calefactor durante un largo periodo de tiempo, deberá protegerlo de la suciedad y del polvo. Por favor, desmonte la unidad y guárdela en un lugar seco y alejado de la luz solar y de la suciedad.

CARACTERÍSTICAS

Modelo N°:	KPT-80
Voltaje	220-240V AC
Frecuencia	50Hz
Potencia de salida	1500W máx.



"El desecho de los aparatos eléctricos y/o electrónicos no puede tratarse de la misma forma que los residuos domésticos normales. Deben ser reciclados en instalaciones adecuadas. Para más información sobre su recogida y depósito, consulte con la autoridad local competente o con su distribuidor".



PARMAZ S.L. : C/ Río Cuzna, s/n - P. Ind. Logístico C.L.A.28906 GETAFE (MADRID) SPAIN
TEL: (00 34) 916 213 190 – FAX: (0034) 916 919 027 –E-MAIL: parmaz@parmaz.com